Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Configurator – neue Voll-Version 11

NEW

Die Version 11.0 des Softwaretools PNOZmulti Configurator ist die neueste Voll-Version in einer langen Reihe der Erfolgsgeschichte der Kleinsteuerungen PNOZmulti, an der das Softwaretool einen ganz wesentlichen Anteil hat. Die Version 11 setzt auf einer neuen Software-Architektur mit höherer Performance auf der Basis des Windows 64-Bit-Systems auf. So bietet das Softwaretool Sicherheit auf dem neuesten Stand und fungiert weiterhin als Benchmark für Safety-Software.

Wesentliche Neuerung der Version 11 ist die deutliche Verschlankung der Produktpalette: Enthalten sind alle Basisgeräte der zweiten Generation wie PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner sowie das neue Basisgerät PNOZ m B0.1. Ferner sind sämtliche PNOZmulti 2 Erweiterungsmodule inklusive des neuen PNOZ m EF 2DOR zu finden. Die Version 11 wird eingesetzt, um neue PNOZmulti 2 Projekte zu erstellen sowie bestehende Projekte zu öffnen und zu bearbeiten. Zur Inbetriebnahme und Instandhaltung stehen Powerflow, Diagnose, Error Stack usw. wie gewohnt zur Verfügung. Wesentliche Veränderung hat auch die Lizenzierung erfahren:

Ihre Vorteile auf einen Blick

- höhere Performance durch neue Software-Architektur, Windows-64-Bit-kompatibel
- Softwaretool lizenzkostenfrei einsetzbar in der Basic-Variante
- gerüstet für die sichere Automatisierung der Zukunft durch neueste Produktfamilie PNOZmulti 2

Das Softwaretool ist in der Basic-Variante lizenzkostenfrei und kann kostenlos heruntergeladen und in Automatisierungsprojekten eingesetzt werden. Die Version 11 wird wie gewohnt fortlaufend um neue PNOZmulti 2 Hardware- und Software-Features aktualisiert. So bleibt der PNOZmulti Configurator weiter der Maßstab für Sicherheitssoftware und die Erfolgsgeschichte geht weiter!

Zur funktional sicheren Überwachung der Betriebsart steht das neue „MSO flex LED“-Element für die Konfiguration von Tasterbeleuchtungen zur Betriebsartenanzeige bereit. Diese können individuell angepasst werden und ermöglichen eine hohe Flexibilität im Einsatz.



Softwaretool PNOZmulti Configurator – Version 11.0 und Version 10.14

PNOZmulti Configurator

PNOZ m B0.1

PNOZ m EF 2DOR

Technische Merkmale	**Version 11.0** ▸ PNOZmulti 2 Projekte erstellen, öffnen, bearbeiten ▸ enthält PNOZmulti 2 Hardware ▸ Neues Lizenzierungsmodell: Basic Software ist lizenzkostenfrei. Advanced-Funktionalitäten werden in späteren Versionen verfügbar und lizenzpflichtig sein. ▸ Element/Baustein MSO flex LED für die Konfiguration von Betriebsartenanzeigen zur Erweiterung der „MSO flex/flex visu“-Elemente. Das Element kann frei konfiguriert werden. ▸ Basisgerät PNOZ m B0.1 und sicheres Relaisausgangsmodul PNOZ m EF 2DOR für den komfortablen Umstieg durch Migration von PNOZmulti Mini auf PNOZmulti 2 **Version 10.14, „long-term-supported“ Version (released Juli 2021)** ▸ enthält Hardware der Produktfamilien PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic und PNOZmulti Mini ▸ Diese Version kann eingesetzt werden, um PNOZmulti Classic oder Mini Projekte auf PNOZmulti 2 zu migrieren. ▸ bestehende PNOZmulti 2/Classic/Mini Projekte öffnen, bearbeiten, erstellen	
Bestellnummer	**PNOZ m B0.1** ▸ steckbare Federkraftklemmen ▸ steckbare Schraubklemmen **PNOZ m EF 2DOR** ▸ steckbare Federkraftklemmen ▸ steckbare Schraubklemmen	772 104 751 008 750 008 772 146 751 004 750 004



Flexibel einsetzbar und kinderleicht zu bedienen. Version 11 ist schlank und rank mit PNOZmulti 2 Hardware und steht lizenzkostenfrei zum Download bereit!

PNOZmulti Configurator:

Webcode: web2253441

PNOZmulti 2 Basisgeräte:

Webcode: web2253511

PNOZmulti 2 Erweiterungs-module:

Webcode: web225352

Online-Info unter www.pilz.com